www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

CP - CH - CV - CVC

CUVE DE STOCKAGE EAU DE PLUIE - AÉRIENNE

calpeda®

www.dPompe.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

CP - CH - CV - CVC Cuve de stockage eau de pluie - aérienne

Description

CP

Référence	Contenance en litres	Longueur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Kg	Trou d'homme Ø mm	Couvercle de remplacement	
							Référence	Ø mm
CP 500	500	840	700	1060	24	300	CSE300	355
CP 800	800	1290	670	1320	36			
CP 1000	1000	1400	670	1420	41			
CP 2000	2000	2050	695	1900	76	400	CSE400	455



CH

Référence	Contenance en litres	Longueur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Kg	Trou d'homme Ø mm	Couvercle de remplacement	
							Référence	Ø mm
CH 2000	2000	1700	1400	1300	60	400	CSE400	455
CH 3000	3000	2000	1550	1450	90			
CH 5000	5000	2310	1840	1740	145			

CV

Référence	Contenance en litres	Diamètre en mm	Hauteur en mm	Kg	Trou d'homme Ø mm	Couvercle de remplacement	
						Référence	Ø mm
CV 300	300	630	1170	13.5	300	CSE300	355
CV 500	500	700	1460	20.5			
CV 750	750	800	1680	25.5			
CV 1000	1000	800	2180	32.5			
CV 1500	1500	1060	1920	43			
CV 2000	2000	1200	2015	48	400	CSE400	455

CVC

Référence	Contenance en litres	Diamètre en mm	Hauteur en mm	Kg	Trou d'homme Ø mm	Couvercle de remplacement	
						Référence	Ø mm
CVC 3000	3000	1700	1750	80	400	CSC400	400
CVC 5000	5000	1900	2100	130			
CVC 7500	7500	2150	2400	170			
CVC 10000	10000	2400	2550	220	550	CSC550	550
CVC 12500	12500	2400	3100	265			

Toute la gamme des cuves CVC est disponible avec ACS (teinte bleue uniquement).

Passage de paroi rapide en PP "Quick joint" PPR Révolutionnaire : montage par l'extérieur, plus besoin d'intervenir à l'intérieur de la cuve.	Ø du filetage	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
	Ø de percage en mm	29	35	43	52	59	70

Vanne FF à visser 416PV	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"

calpeda®

Consignes de pose pour cuves « gamme aérienne »

Afin de garantir le bon fonctionnement et la longévité de votre cuve aérienne, les consignes indiquées ci-dessous doivent être impérativement respectées :

1. La manipulation ne peut se faire que si la cuve est vide. De plus, veillez à utiliser les passages de fourches et de sangles prévus à cet effet.
2. Posez la cuve sur une dalle béton plane et compacte.
3. Veillez à ce qu'aucun élément extérieur ou environnemental n'endommage la cuve durant le stockage.
4. Ne pas mettre la cuve en pression.
5. Convient pour tous types de liquides ne dépassant pas 1 kg / dm^3.
6. Si le passage de paroi n'est pas prémonté, positionnez-le au millieu des plats de piquage prévus à cet effet.
7. Le nettoyage de la cuve doit être réalisé par le trou d'homme.
8. Mettre un support de vanne pour éviter les déformations dues au poids de celle-ci.
9. En cas de gel, la cuve doit être utilisée avec précaution.
10. Une échelle à crinoline est obligatoire pour accéder au couvercle (pour la cuve 12 500 L). Elle est recommandée pour la cuve 10 000 L.
11. Un contrôle doit être effectué régulièrement (stabilité, propreté, entretien).
12. Surveillez les enfants lorsqu'ils approchent de la cuve.